

※1..お客様の電話設備によっては工事が必要な可能性があります。また、お使いの電話機によっては一部機能がご利用できない可能性があります。その他注意事項につきましては詳細取扱説明書をご覧ください。

簡単 取付けマニュアル



(株) **レッツ** コーポレーション
サポートセンター 平日(9:00~17:00)

0120-526-230
携帯電話・PHSからは名古屋本社: 052-201-6230 (代表)
東京営業所: 03-3546-0889

19EN110K



電話回線と電話機の間
に接続するだけ!^{※2}



電話機の「電話回線」に奥までしっかりと接続します。



※2..モデムやドアホン等をご利用の場合、別紙「詳細取扱説明書」をご参照ください。

電源を接続すると
点灯! 消す
本装置に電源ケーブルを接続すると、[消す] ボタンのLEDが緑色点灯します。

●ガス警報装置との併用は可能ですが、取り扱いが複雑になるため、必ずカスタマーサービスまでご連絡ください。●ガス警報装置以外の非常通報装置(ホームセキュリティやエレベーター、各自治体が配布している機器等)を使用している場合、正常稼働しない可能性がありますので本装置との併用はしないでください。●本装置を接続するとボイスワープの無応答転送機能はご利用いただけなくなります。予めご了承ください。●モデム、ルーター等をご利用の場合、モデム、ルーター等の機能の一部がご利用いただけなくなる可能性があります。予めご了承ください。

※3..電源を必要としない電話機をご利用の場合は、[電話機の電源] は必要ありません。

【操作ボタン説明】

- 消す**
 - 1秒以上長押しして再生中の音声を消します。
- 再生/停止**
 - 最新の録音音声を再生します。再度押しすと録音音声を停止します。
- 小**
 - 再生音声の音量を小さくします。
- 大**
 - 再生音声の音量を大きくします。
- 戻る**
 - 再生中の録音音声を1つ古い音声にします。
- 進む**
 - 再生中の録音音声を1つ新しい音声にします。

※4..設定方法は詳細取扱説明書をご参照ください。